

Классификация медизделий Эрл Х. Сполдинга по риску инфицирования пациента. Требуемые уровни обеззараживания

Медизделия	Риск для пациента	Вид УЗИ	Уровень обеззараживания
Критические – проникают в стерильную полость, орган, ткань, сосудистую систему	Высокий	Интраоперационные УЗИ при открытых, робот-ассоциированных и лапароскопических операциях	Стерилизация
Полукритические – соприкасаются с неповрежденными слизистыми оболочками, открытыми ранами, биожидкостями	Средний	Внутриполостные, некоторые чрескожные (на неинтактной коже) и интервенционные вмешательства под контролем УЗИ, при которых датчик контактирует со слизистыми, ранами, биожидкостями	Дезинфекция высокого уровня как минимум
Некритические – соприкасаются только с интактной кожей	Низкий	Чрескожные УЗИ на интактной коже	Дезинфекция